


Sastavni delovi kotla eTronic7000

- 1 UL Povratni vod kotla
- 2 IZ Polazni vod kotla
- 3 Sud kotla
- 4 Elektro grejači
- 5 Ekspanziona posuda
- 6 Pumpa
- 7 Sigurnosni ventil(na pumpi)
- 8 Odzračni ventil(na pumpi)
- 9 Ispusna slavina(na pumpi)
- 10 Automatski odzračnik
- 11 Automatski osigurači sa okidačem

- 12 Klemarnik za povezivanje sobnog termostata, motornog ventila i senzora temperature bojlera
- 13 Mrežna ploča
- 14 Releji elektro grejača
- 15 Senzor temperature
- 16 Sigurnosni termostat
- 17 Komandna tabla s displejem
- 18 Brinoks crevo ekspanzione posude
- 19 Drenažno crevo automatskog odzračnika
- 20 Drenažno crevo sigurnosnog ventila(na pumpi)
- 21 Prekidač on/off



Slika: Izgled otvorenog uređaja