


Sastavni delovi kotla eCompact Plus

- | | | | |
|------|--|----|---|
| 1 UL | Povratni vod kotla | 12 | Kleme za povezivanje sobnog termostata |
| 2 IZ | Polazni vod kotla | 13 | Mikroprocesorska ploča LCTR2 |
| 3 | Sud kotla | 14 | Kontaktori elektro grejača |
| 4 | Elektro grejači | 15 | Temperaturni senzor |
| 5 | Ekspanziona posuda | 16 | Sigurnosni termostat (STB) |
| 6 | Cirkulaciona pumpa | 17 | Komandnaa tabla s interface-om LC12 |
| 7 | Odzračni ventil (na pumpi) | 18 | Fleksibilno crevo ekspanziona posude |
| 8 | Sigurnosni ventil (na pumpi) | 19 | Drenažno crevo automatskog odzračnika |
| 9 | Ispusna slavina | 20 | Prekidač za uključenje uređaja (ON/OFF) |
| 10 | Automatski odzračnik | 21 | Uvodnica za napojni kabal |
| 11 | Automatski osigurači sa naponskim okidačem | 22 | Drenažno crevo sigurnosnog ventila |



Slika: Izgled otvorenog uređaja